BESTOOL-KANON
カノンデジタルノギス取扱説明書

E-RMS15B

お買上げありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
本器を正確に使用し、かつ安全な状態を保つための注意事項が述べられております。
お読みになった後見やすい場所に保管して下さい。
今後とも末永く「カノン製品」をご愛用くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

1．各部の名称

①端面－穴中心測定子
②穴－穴ピッチ測定子
③本尺
④スケール
⑤電池蓋
⑥ LCD 表示部
⑦クランプねじ
⑧電源 ON/OFF スイッチ
⑨ ZERO/ABS スイッチ
⑩サムローラ（ないタイプもあります）

2．ご使用の注意

1）電源投入直後の約１秒間は、スライダーを動かしても表示値はカウントされません。必ず１秒以上お待ち下さい。
2）水や油をつけたり、液体の中に入れないで下さい。E・・・・・OS が表示された場合、スケール面をよく拭き取ります。スケール面に粘性の低い油（CRC５－５６など）を少し塗布し、水分をはじくようにすることをお薦めします。
3）電気ペンで記入するなど、外部から電圧を加えないで下さい。
4）スケール表面を傷つけないようにして下さい。
5）過度の力や、落下などのショックを加えないで下さい。
6）分解、修理をしないで下さい。
7）なるべく２０℃に近い、温度が一定の場所でご使用下さい。
8）湿度の高い場所、直射日光の当たる場所、ごみやほこりの多い場所でのご使用は避けて下さい。
9）付属品のゲージブロックでセットしてからご使用下さい。
10）測定以外の使い方はしないで下さい。

3．電池交換

1）出荷時には、電池がセットされていません。下図を参照しセットして下さい。
2）電池は必ず SR44（G13）をご使用下さい。
3）電池の電圧が低下しますと、表示部の左上隅に B が表示されます、速やかに電池を交換して下さい。
4）電池は必ずプラス側を上にしてセットして下さい
5）使用済み電池は、一般のゴミとは分けて処理して下さい。

付属ゲージブロック

Ａ＝１０ mm　　Ｂ＝１００ mm
方向に注意

４．仕　　様

最小読取値　：　０．０１mm
器　　　差　：±０．０５mm
繰返し精度　：　０．０１mm
電　　　源　：ボタン型酸化銀電池ＳＲ４４
電 池 寿 命 ：通常の使用状態で約３．５年
最大応答速度：制限なし
警　　　報　：“B“表示は電池の電圧が低下しています。
　　　　　　　直ちに電池交換を行ってください。
使 用 温 度 ：０～４０℃
保 存 温 度 ：－１０～６０℃

５．定期検査

本器は精密測定器です。性能を維持するため定期検査を行って下さい。
詳細はお買い上げ販売店または弊社営業にお問い合わせ下さい。

６．測定上の注意

◎端面－穴ピッチ測定
（１）ゲージブロックのＡ寸法側に、下段側測定部を合わせてください。
　　その際に、端面側測定面に隙間がないことを確認してください。
　　しっかり保持し、ZERO/ABS スイッチを押してください。
　　Ａ寸法１０ mm＝ゼロとしてセットされます。
　※測定した値に、Ａ寸法１０ mm をプラスしてください。

◎穴－穴ピッチ測定
（２）ゲージブロックのＢ寸法側に、上段側測定部を合わせてください。
　　その際に、しっかり穴に入っているかを確認してください。
　　しっかり保持し、ZERO/ABS スイッチを押してください。
　　Ｂ寸法１００ mm＝ゼロとしてセットされます。
　※測定した値に、Ｂ寸法１００ mm をプラスしてください。

［例］
端面－穴ピッチ測定　測定表示値＋１０．００mm

○表示が　８．００mmの時、　８．００＋１０．００＝１８．００
○表示が－０．０５mmの時、－０．０５＋１０．００＝　９．９５

穴－穴ピッチ測定　測定表示値＋１００．００mm

○表示が　２５．００mmの時、　２５．００＋１００．００＝１２５．００
○表示が－２５．００mmの時、－２５．００＋１００．００＝　７５．００

株式会社　中　村　製　作　所
NAKAMURA　MFG. CO., LTD
本　　社　：東京都品川区大井４－４－４　〒140-0014
TEL (03) 3775-1521(代)　FAX (03) 3775-1732
大阪営業所　：大阪市西区新町 2-18-19-206 号　〒550-0013
TEL (06) 6532-4488(代)　FAX (06) 6538-2656
工　　場　：都留／相模原